

# НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

## Стандарт

### Инженерные сети зданий и сооружений внутренние

### МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДКА ИСПАРИТЕЛЬНЫХ И КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫХ БЛОКОВ БЫТОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011

### ПОПРАВКИ

Количество листов - 2

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Стр.1	Дата введения 2011-06-01	<i>Исключить.</i>
Стр. 3, 2 Нормативные ссылки, 12-ая строка сверху	П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом проверить действие ссылочных стандартов...	П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов...
Стр. 3, 3 Термины и определения	<b>3.1 антивандальная защита:</b> Конструкция, защищающая компрессорно-конденсаторный блок и межблочные коммуникации бытовой системы кондиционирования от действий третьих лиц.	<b>3.1 антивандальная защита:</b> Конструкция, защищающая компрессорно-конденсаторный блок и межблочные коммуникации бытовой системы кондиционирования от деструктивных действий третьих лиц.
Стр. 7, пункт 4.2	Рабочие, выполняющие работы без подмостей на высоте 2 м и выше, а также верхолазные работы на высоте более 5 м, должны использовать индивидуальные предохранительные пояса в соответствии с ГОСТ Р 50849, обувь с нескользящей подошвой и защитную каску в соответствии с ГОСТ 12.4.087.	Рабочие, выполняющие работы без подмостей на высоте 2 м и выше, а также верхолазные работы на высоте более 5 м, должны использовать индивидуальные предохранительные пояса в соответствии с пунктами 3, 8.2, 8.5.3 ГОСТ Р 50849, обувь с нескользящей подошвой и защитную каску в соответствии с ГОСТ 12.4.087.
Стр. 11, пункт 5.3.3	Во время перемещения блок следует удерживать от раскачивания и вращения.	Во время перемещения блок следует удерживать от раскачивания и вращения, с учетом требований, изложенных в ПОТ Р М-0012-2000,

		раздел 3.4 [14].
Библиография		[14] ПОТ Р М-0012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте

ОТВЕТСТВЕННЫЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬ  
Генеральный директор  
НП «ИСЗС-Монтаж»



Токарев Ф.В.